

Descrizione

Nastro monoadesivo in PVC da 0,15 mm di spessore, dotato di adesivo a base gomma, proposto in vari colori



Eccellente adesività iniziale

- Facile e veloce da usare
- Buona resistenza all'invecchiamento, raggi
- UV, detergenti, olii e solventi
- Ottima resistenza al calpestio
- Buona adesione su superfici irregolari



Caratteristiche:

- Materiale: Polivinilcloruro
- Adesivo: base gomma
- Spessore: 0,15 mm
- Larghezza: 50 mm - Lunghezza: 30 m
- Anima in cartone da 3"
- Eccellente adesività iniziale
- Facile e veloce da applicare
- Buona resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, a detergenti, olii e solventi
- Ottima resistenza al calpestio
- Buona adesione anche su superfici irregolari
- Ideale per la segnalazione e la delimitazione di aree in ambienti interni: magazzini, scuole, palestre e aree industriali
- Colori disponibili: rosso, nero, bianco, blu, giallo, verde, arancio, bianco/nero, bianco/rosso



INSTALLAZIONE PELLICOLA ADESIVA ANTISCIVOLO NSAE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Prima di applicare la pellicola adesiva NSAE verificare che la superficie sia asciutta e idonea all'installazione.
2. Pulire in modo approfondito la superficie di applicazione utilizzando uno smacchiatore o un solvente e rimuovere qualsiasi detrito che possa compromettere l'azione dell'adesivo nel breve e lungo periodo. Porre particolare attenzione alla pulizia delle fughe tra le piastrelle.
3. Far asciugare completamente la superficie



ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Pre-riscaldare la superficie di applicazione con l'ausilio di una pistola ad aria calda.
2. Distaccare un lembo del liner protettivo e posizionare il pezzo sulla superficie.
3. **IMPORTANTE:** ridurre al minimo il contatto della parte adesiva con le dita.
4. Continuare a rimuovere il liner protettivo premendo contemporaneamente il materiale contro la superficie.
5. Per un'adesione ottimale su superfici più ostiche in ambienti esterni (asfalto, cemento ecc.) durante la messa in posa della pellicola, si raccomanda di riscaldare il materiale con una pistola ad aria calda, e ad applicarlo con l'utilizzo di un rullo di gomma, permettendo così al materiale di adattarsi al meglio alle irregolarità della superficie sottostante.
6. Attendere 4 ore prima di sollecitare la pellicola abrasiva, facendo così raggiungere all'adesivo le più alte prestazioni.