



COMPONENTI




1. Zaino di tessuto
2. Rondella
3. Rondella per attacco rapido
4. Chiusura
5. Fibbia del moschettone
6. Chiusura con fibbia 50 mm
7. Pratico supporto
8. Borsa interna
9. Bocca di carico
10. Uscita di scarico
11. Tappo di scarico
12. Rondella di rinforzo con filtro
13. Tappo superiore
14. Lancia a doppio effetto
15. Afferra lancia
16. Tubo di scarico

COME RIMUOVERE LO ZAINO



MONTAGGIO DELLO ZAINO




H



Riempire il sacco interno attraverso la bocca di carico, con il filtro in posizione

I



Posizioni possibili della lancia

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

- Rimuovere tubo, lancia e sacco interno con la stessa procedura di cambio/sostituzione secondo le istruzioni.
- Rimuovere la copertura del cinturino in tessuto a cui è fissato, rimuovendo la vite in acciaio INOX Philipps e rimuoverla insieme alla rondella.
- Per evitare di perdere la vite, è possibile lasciarla inserita nel coperchio una volta rimossa
- Lavare lo zaino a mano o in lavatrice tenendo conto di **NON CENTRIFUGARE**
- Una volta lavato, lasciarlo asciugare all'ombra
- Quando lo zaino è asciutto e pulito, posizionare la copertura e regolare la vite sulla rondella.
- Quindi inserirlo all'interno della borsa
- Installare la rondella di rinforzo con il filtro
- Infine avvitare il tubo e la lancia

GARANZIA

GARANZIA DI UN ANNO

- E' necessario seguire le istruzioni per l'uso per garantire la durata del prodotto ed evitare danni
- Un uso improprio dello zaino idrico, così come qualsiasi processo di pulizia diverso da quanto dichiarato, può alterare i livelli di resistenza del prodotto